

# Lyman® Pocket-Touch™ 1500 Electronic Reloading Scale



## Operating Instructions

### *Lyman Pocket-Touch 1500 Electronic Scale*

#### ***Mode d'emploi***

Félicitations pour votre achat de la balance numérique Lyman Pocket-Touch 1500.

C'est une pièce d'équipement de précision et doit être manipulée avec soin. Avant d'utiliser la 1500, lisez attentivement les instructions et familiarisez-vous avec son fonctionnement et ses caractéristiques. Si vous ne comprenez pas certaines opérations ou si vous avez des questions sur l'utilisation de la balance, appelez-nous au 1-800-22-Lyman (les clients étrangers peuvent appeler le 860-632-2020).

#### **Écran**

La balance est équipée d'un écran rétroéclairé à écran tactile. Les touches de l'écran tactile comprennent: ON / OFF qui allume et éteint la balance, TARE qui tare ou zéro l'échelle, et MODE qui bascule l'échelle des grains en grammes, et qui est également utile pour l'étalonnage.

#### **Installation**

1. Sélectionnez un emplacement pour le 1500 qui est de niveau et stable. Il est recommandé de placer la balance à l'écart d'un banc de chargement équipé d'une presse de rechargement.
2. La balance Pocket-Touch 1500 fonctionne avec deux piles AAA. Pour installer les piles, retirez le couvercle sur le bas de la balance et installez les piles de façon à ce que les extrémités négatives soient contre les ressorts.
3. La balance est équipée d'un cache-poussière en plastique transparent. Le couvercle s'ouvre sur le côté lorsque la balance est utilisée. Il est recommandé de fermer le couvercle lorsque la balance n'est pas utilisée pour protéger la plate-forme et la cellule de charge.

#### **Calibration**

1. Il est recommandé de calibrer la balance avant chaque utilisation, ou si la balance est déplacée ou choquée de quelque façon que ce soit.
2. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour allumer la balance.
3. Appuyez sur le bouton TARE pour remettre la balance à zéro.
4. Appuyez le bouton MODE pendant trois secondes et l'écran affiche "CAL" puis relâchez-le.
5. Appuyez sur le bouton MODE une fois de plus et la balance clignotera "CAL", suivi de 100.00g. Placez le poids de calibrage de 100 grammes fourni sur la plate-forme (le bac à poudre ne peut pas être sur la balance).
6. La balance affichera "PASS" sur l'affichage, puis passera en mode de pesée. Retirez le poids de 100 grammes et l'affichage reviendra à 0.00g.

#### **Utilisation**

1. Placez le bac à poudre vide sur la plate-forme et appuyez sur le bouton TARE pour remettre la balance à zéro.
2. La balance est maintenant prête à peser la poudre.
3. La balance peut être changée pour afficher des grains ou des grammes comme désiré. Appuyez sur le bouton MODE pour basculer l'échelle de l'un à l'autre. En mode grain, la balance affichera "gn", en mode gramme la balance affichera "g".

4. Il est recommandé d'appuyer sur le bouton TARE lors de l'utilisation (environ toutes les 10 charges mesurées) pour s'assurer que la balance conserve son zéro ou chaque fois que l'affichage est éteint quand un plateau de poudre vide est sur la plate-forme.
5. La balance est équipée d'une fonction d'arrêt automatique. La balance s'arrêtera automatiquement après environ 5 minutes de non utilisation pour économiser la batterie.
6. L'écran affichera "LO" pour indiquer une condition de batterie faible.
7. Pour éteindre la balance, appuyez sur le bouton ON / OFF.

### **Précautions**

1. Ne laissez jamais une charge sur la balance pendant une période prolongée car cela pourrait endommager la cellule de pesage.
2. Placez toujours le poids de calibrage ou une charge doucement sur la balance. La chute du poids peut causer des dommages permanents à la cellule de charge.
3. N'essayez pas de démonter la balance. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de la balance.
4. Ne tirez pas et ne forcez pas sur la plate-forme. Des dommages à la balance peuvent en résulter.

### **Caractéristiques**

Alimentation électrique	2 piles AAA
Unités	grains ou grammes
Capacité / Précision	1543,2 grains / + ou - 0,1 ou 100,0 grammes / + ou - 0,01

### **Garantie limitée**

Lyman Products Corp. garantit cette balance à l'acheteur pour une période d'un an à compter de la date d'achat si la balance est exempte de défauts de matériaux et de fabrication. Une balance défectueuse retournée port payé par l'acheteur à Lyman Products Corp. avec reçu de vente daté dans la période d'un an sera réparé ou remplacé gratuitement, à condition que le produit retourné n'a pas fait l'objet d'abus, utilisation abusive, falsification, négligence ou usure excessive. Veuillez inclure une description du défaut allégué.

